

# 高性能特殊洗淨剤 デクリン# 8 1 1

本剤は、白色の結晶性粉末であって劇毒物ではありません。現在まで不可能に近い頑固な煮沸消毒器などのスケール（湯垢等）を早く簡単に除去する目的にて完成した特殊新洗淨剤です。

## 洗淨対象器

- \* 医療理科用器具（清拭車・蒸留沸槽等）、給湯系機器、放熱器、暖房専用回路、セクショナルボイラ等

## 洗淨対象物

- \* スケール、水垢、錆

## 使用量

- \* 対象機器に全容水の 5% ～ 20%（重量）を水に溶かす。  
スケールの成分、厚さにより調整して下さい

## 使用方法

1. スケール（湯垢）を除去する容器（清拭車、蒸留器沸槽、シンメル消毒器等々）に 5 ～ 10 リッターの湯又は水を入れ本剤 1kg を全量投入し点火します
2. 洗淨温度 70℃ ～ 80℃ くらいで洗淨してください
3. 水温が上昇にするに従い、付着したスケールは発砲を行い徐々に溶けていきます。その再発泡による発生するガスは少量の炭酸ガスを含みますが害はありません。又、スケールの種類により臭いが出る場合がありますが、窓を開放して換気を行ってください。
4. 以上除去完了後は、湯洗いにてすぐ使用することが出来ます

## 物 性

- 性 状 : 白色粉末
- 臭 い : ほのかな甘い香り
- 比 重 : 1.8 ～ 2.0
- 引 火 点 : な し

## 注意事項

- \* 所要時間は容器の大小、付着スケールの多少、熱源の強弱により異なりますが、湯の沸騰後、5 ～ 10分で消火して下さい
  - \* 使用にあたってはゴーグル、ゴム手袋を着用して下さい
  - \* 皮膚や目に付着すると発疹、炎症を起こすことがありますので大量の水でよく洗って下さい
  - \* メッキの薄い金属、亜鉛、アルミ、銅に対して長時間の洗浄は容器を侵しますので使用は避けて下さい
  - \* 本剤は酸性です。塩素系の洗浄剤とは絶対に混ぜないで下さい。
  - \* 内容物や廃液、容器を廃棄する場合には都道府県知事の許可を受けた専門業者に業務委託して下さい
- ◎ 参考までに、スケール1ミリの厚さに対し燃料は10%余分に必要とし、腐食作用にて容器の寿命が短くなることがあります。スケールの付着度が少ないほど、除去作業が簡単であり清潔、保存、燃料の節約、沸騰時間の短縮を重点として早めに本剤の使用をお薦めします。
- ◎ サンプル御入り用の方は御一報次第お送りいたします